

117588, Москва, ул. Ясногорская. д.5, стр. 1 (а/я 63) ООО «НОВОСИСТЕМ», тел. +7 (495) 989-51-51 <u>info@comagic.ru</u>, <u>www.comagic.ru</u> ИНН 7710311878, КПП 772801001, ОГРН 1037739054682

## Настройка Fanvil C58

1. Подключить компьютер к LAN порту, а сеть Internet к порту WAN (на задней панели) и включить питание.

2. Если используется получение IP -адреса автоматически (DHCP), то нажмите на телефоне клавишу Меню → Статус.

3. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес.

4. Логин и пароль по умолчанию: «admin».

5. Открываем вкладку VOIP → SIP и заполняем следующие поля:

	SIP	IAX2	STUN	План набора
∲ Базовые	Линия SIP	SIP 1		
• Сеть	Базовые настройки	n >>	Local P	
> VoIP	Статус Адрес сервера		Зарегистрировано	Domain Realm
• Телефон	Порт сервера		9060	Порт SIP прокси сервера
	Аутентификац пользователя	Аутентификационное имя пользователя		Пользователь SIP прокси
Comment Management	Пароль		Sip Password	Пароль SIP прокси
функц. клавиши	Пользователь !	Пользователь SIP		Адрес резервного сервера
Управление	Отображаемое имя		Sip Login	Порт резервного сервера
	Регистрация		1	Иня сервера
Безопасность	Установки кодеков	s >>		
выйти	Расширенные наст	гройки SIP >:	•	Применить
	Глобальные настр	ойки SIP >>		

6. Далее нажимаем на кнопку «Установки кодеков» и выбираем данные согласно скриншоту:

	SIP	LAX2	STUN	План набора				
Базовые	Damagn SIP	SIP 1	ī					
ењ	Базовые настройки >>							
VoIP	Установки кодеков >>							
Гелефон	G.722 G.723.1 G.725-32	E NUMERO	*	G.711A G.711U G.725AB	1			
Рункц, Клавиши			-					
правление			-					
езопасность			2		4			
uitre .	Расширенные ва	стройки SIP >>						
				Примениты				
	Глобальные нас	тройки SIP >>						

7. Затем нажимаем на кнопку «Применить».

8. Настройка завершена.